

Σύνδεση και αποσύνδεση της κάσας των μανομέτρων

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Δ στην πίσω θέση (τέρμα αριστερά χωρίς να σταματήσει τη λειτουργία της μονάδας

2. Ανοίξτε τις

www.minibooks.ch

που δείχνουν τα μανόμετρα.

Αποσύνδεση κάσας μανομέτρων

1. Βάλτε τη βαλβίδα service της κατάθλιψ

-7-

επιτυγχάνουμε την εξαέρωση των ελαστικών συνδέσμων.

4. Βάλτε τη βαλβίδα service της αναρρόφησης Γ και αυτή στην ενδιάμεση θέση στρέφοντας την κατά 1/4 της στροφής.

5. Βάλτε τη μονάδα σε λειτουργία και σημειώστε τις πιέσεις

-6-

A. Απαιτούμενα μέτρα:

Ψυκτική μονάδα σε λειτουργία στην οποία ο συμπιεστής διαθέρει βαλβίδες service (σχήμα 1.1.3), κασάνια χειρισμού των βαλβίδων service (σχήμα 1.1.3), κάσα μανομέτρων (σχήμα 1.1.1).

B. Πορεία εργασίας:

1. Συνδέστε τους αλσαστικούς σωλήνες της κάσας μανομέτρων στις υποδοχές των βαλβίδων service του συμπιεστή (τον ήπτε σωλήνα με τη βαλβίδα service της κόκκινο σωλήνα με τη βαλβίδα service της

-3-

2. Αφίστε χαλαρό το σύνδεσμο (ρακόρ) στη βαλβίδα service (σημείο Γ στο σχήμα 1.1.2). Ανοίξτε τις βάνες Α και Β των μανομέτρων (υψίστε τις εντελώς αριστερά και κλείστε καλά τη μασαία υποδοχής Ε της κάσας.

3. Βάλτε τη βαλβίδα

-4-

service της κατάθλιψς Δ στην ανδίαση θέση και αφύγει τη ποσότητα μικρή από τον ψυκτικού από τον χαλαρό σύνδεσμο Γ. Ενώ θα βγαίνει ακόμη ψυκτικό από τον χαλαρό σύνδεσμο, σφίξτε τον καλά και μετά Α και Β. Με αυτό τον τρόπο

-5-